

## **Ajuste do Zero do Cabeçote (FACA MCS)**

- 1)** Buscar o zero do cabeçote;
- 2)** Ir no menu "Configurar Máquina" (tecla 9) e zerar o valor do parâmetro "Ajuste do Zero Faca";
- 3)** Mover o cabeçote em manual (tecla 1) até ficar totalmente em baixo;
- 4)** Verificar o valor que marcou o encoder do cabeçote (faca);
- 5)** Voltar no menu "Configurar Máquina" (tecla 9) e digitar no parâmetro "Ajuste do Zero Faca" o mesmo valor que marcou o encoder do cabeçote (faca).