

BOSSARD – Beispiel für eine Kugelschreiber-Montagewerkbank

Das folgende Element stellt eine Anleitung zur Verfügung, die eine Kugelschreiber-Montagelinie demonstriert. Im Anschluss sind alle erforderlichen Schritte aufgelistet.

Nehmen Sie eine Mine aus dem Behälter.



Stifthülle «unten» entnehmen.



Führen Sie die Mine in die Stifthülle ein.




Nehmen Sie eine Feder aus dem Behälter.



Setzen Sie die Feder auf die Mine.



Stifthülle «oben» entnehmen.



Schrauben Sie die Stifthüllen zusammen.



Führen Sie einen Funktionstest durch.

