


## 取字模软件-PCtoLCD2002 使用说明


【双击“PCtoLCD2002.exe”文件，打开取字模软件】


_index.txt	2014/2/20 9:51	文本文档	1 KB
asc.ptl	2002/5/11 12:05	PTL 文件	1 KB
Gb2312.PTL	2002/5/15 15:31	PTL 文件	18 KB
notice.txt	2002/5/12 0:14	文本文档	3 KB
PCtoLCD2002.exe	2006/10/9 17:04	应用程序	303 KB
PCtoLCD2002.INI	2021/5/28 13:44	配置设置	1 KB
readme2002.txt	2002/5/12 0:13	文本文档	5 KB
rtl60.bpl	2002/2/1 22:00	BPL 文件	661 KB
vcl60.bpl	2002/2/1 22:00	BPL 文件	1,295 KB



### 【汉字取模】


1、输入要取模的汉字






## 【图片取模】


1、打开一个 BMP 图片。



2、可以对装载进来的图片进行修改




3、模式设置，选择图像模式





4、设置选项参数，选择 C51 格式，其他保持默认，数组格式可以根据需要修改。



5、点击“生成字模”获得数据，复制到程序中应用即可。

