

¡¡FELICIDADES!! por adquirir “Super-INERCIAS 2011”, una poderosa Aplicación para el cálculo rápido y eficaz de PROPIEDADES GEOMETRICAS de Secciones.

### Como manejar “Super-INERCIAS 2011”, en Modalidad REDUCIDA

En las calculadoras CASIO de la serie: fx 9860G, 9860G SD, y en las novísimas fx-9860GII, fx-9860GII SD, fx-9860G AU, fx-9860GII AU, etc.

“Super-INERCIAS 2011” se instala en la memoria FLASH (Storage Memory), y se aloja directamente en el directorio raíz (ROOT). También se crea la carpeta XINERCIAS ( [XINERCIAS] ).




DENTRO del Administrador de Memoria  
Nivel OPCIONES




DENTRO del Administrador de Memoria  
Nivel CARPETAS






DENTRO del Administrador de Memoria  
Nivel ARCHIVOS

“Super-INERCIAS 2011” se ejecuta directamente en el Menú Principal (MAIN MENU), presionando la tecla . Cada vez que desee ejecutar “Super-INERCIAS 2011”, solo presione MENU y “Super-INERCIAS 2011” se visualizara en el Menú principal.


#### Calculadora – Despliegue MENU Principal





Navegue en el Menú Principal (MAIN MENU), hasta posicionarse en el ICONO de INERCIAS. Luego presione EXE



La pantalla Inicial de "Super-INERCIAS 2011" debe mostrar la imagen de la calculadora completa, tal como se ve a continuación:



En el caso de adquirir la versión DEMO se le presentara la siguiente pantalla:



Presione la OPCION que desea y esta se ejecutara.

Las nuevas APLICACIONES desarrolladas por XOROS Inc., presentan su MENU PRINCIPAL en una forma dinámica GRAFICA. En la Versión DEMO de INERCIAS, se ejecuta únicamente la OPCION "PGEO, Figuras" (en perfecta funcionalidad).

En la Versión PROFESIONAL, la APLICACION es interactiva, las OPCIONES de la misma son operables y funcionan perfectamente.


Super-INERCIAS 2011 obtiene para una sección simple o compuesta los valores de Área, Posición del centroide en el eje X, Posición del Centroide en el eje Y, Momento de Inercia respecto al eje X, Momento de Inercia respecto al eje Y, Producto de Inercia respecto al Plano XY, Momento de Inercia Mínimo respecto a su propio eje X, Momento de Inercia Mínimo respecto a su propio eje Y, Producto de Inercia Mínimo respecto a sus propios ejes centroidales.

"Super – INERCIAS 2011" es un Programa Compatible con calculadoras CASIO de la serie: fx 9860G, 9860G SD, y en las novísimas fx-9860GII, fx-9860GII SD, fx-9860G AU, fx-9860GII AU, etc. (BASADO EN LA TEORIA DEL TEOREMA DE STEINER)

"Super – INERCIAS 2011" fue escrito y desarrollado totalmente en lenguaje C/C++ orientado a la calculadora CASIO fx-9860G.

También existe una versión de "Super – INERCIAS 2011" en Modo BASIC para las calculadoras fx 9860G/SD, fx 9850GA/GB /GB + /GC / GC++

No olvidéis de ver en:



Sin embargo debéis recordar que "Super – INERCIAS 2011" es mucho más PODEROSO y PRACTICO, y cuenta con todas las OPCIONES en perfecta funcionalidad...

Esperamos que disfrutéis de esta Versión DEMO...

MUCHAS GRACIAS...