





Nyckla P2 på pos B, D, E, G, K och L



KONTROLLERA


- 1.
- 2.
- 3.

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
2	Nyckla P2 på pos B, D, E, G, K och L med POS 2	6	
3, 7	Limma handtagsskyltar med LOCTITE 401	2	LOCTITE 401

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.



- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.

ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Lägg en droppe LOCTITE 222 i skarv mellan skruv och mutter	4	4
13	Placera S/N etikett enligt bild	1	FAA
14	Efter laddning av sw, sätts en etikett med sw namn på kortet.	1	DWL
	Efter sw-laddningen, SAA:		
11	Skruva fast lock på D-sub kontakt	1	SAA

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.