

- KONTROLLERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.





ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
22	Mont. C2	1	
23	Mont. C3	1	
25	Mont. C5	1	
27	Mont. C8 och C9	2	
30	Mont. V8	1	
31	Mont. V10 och V16	2	
32	Mont. V15	1	
42	Mont. A0, B0, C0 (x2), D0, E0 och F0	7	

- VERIFIERA**
- 1.
 - 2.
 - 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.





ARBETSSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
35	Mont. R6	1	
36	Mont. R7	1	
13	Mont. R8	1	
15	Mont. R11	1	
51	Mont. V7	1	
44	Montera röda kablar enl. bild	3	Bild 1
46	För etikett se WI ETIKETTER-UTAN-PANEL	1	

VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.





ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
34	Montera och dra fast R10 i metallvinkeln Åttdragningsmoment: 1,2Nm		Bild 1, Bild 2
44	Löd fast röda kablar i R10		Bild 3

