


KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

ARBETSINNEHÅLL



Pos	Operationsmoment	Antal	Info
	Tejpning enligt bilderna.		
	Tejp Sekundär sidan.	9 st	
	Tejpning Primärsidan.	1 st	



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.





KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.


ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
7,8,9,10,3510	D8 Pos 3510 monteras på kylplåt Pos 7 med skruv Pos 8, bricka Pos 9 och mutter Pos 10.		Bild A, B, C
	Bocka benen innåt på kylplåten.		Bild D



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.



**KONTROLLERA**

- 1.
- 2.
- 3.


**ARBETSINNEHÅLL**

Pos	Operationsmoment	Antal	Info
4	Montera Pos 4	1	
3500	Montera T1 enligt bild B (polarisering)	1	Bild B
3490	Montera D12	1	
3520	Montera D9	1	
3530	Montera X1 och X3 med vågorna utåt.	2	



**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.



## KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

## ARBETSINNEHÅLL

[illegible]

**VERIFIERA**

- 1.
- 2.
- 3.



KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.



KONTROLLERA

- 1.
- 2.
- 3.

ARBETSINNEHÅLL

Pos	Operationsmoment	Antal	Info



VERIFIERA

- 1.
- 2.
- 3.