



ESCOLA DOS SERVIÇOS



BATALHÃO DE APOIO À FORMAÇÃO

COMPANHIA DE FORMAÇÃO
DE CONDUÇÃO AUTO

TOYOTA



YARIS

CARACTERÍSTICAS

ANO DE FABRICO -----2017
TIPO -----Administrativa
CILINDRADA-----1364cm3
Nº CILINDROS -----4
POTÊNCIA-----90cv
DEP. COMBUSTÍVEL -----42L
CX.VELOCIDADES -----6+R
SIST.TRAVAGEM -----Hidráulico
TARA -----1225Kg
PESO BRUTO -----1565Kg
CONSUMO-----4,6L/100Km
AUTONOMIA-----900 Km
COMPRIMENTO-----3.95m
LARGURA -----1.70m
Nº DE LUGARES -----4+1

VERIFICAÇÕES

Lote de bordo (completo da viatura):

deve incluir no mínimo uma chave de rodas, “macaco” elevador, triângulo de sinalização, extintor (cujos selos devem estar intactos e dentro do prazo de validade) e roda sobressalente (que deve estar cheia); idealmente, inclui ainda um conjunto de lâmpadas e fusíveis de reserva e outra ferramenta que possibilite pequenas reparações.

Verificação da documentação do veículo:

Todas as viaturas militares devem-se fazer acompanhar de: certificado de matrícula militar, documento único automóvel, boletim de serviço, isenção de seguro (folha e vinheta), isenção de imposto selo, inspecção quando aplicável (folha e vinheta) e manual do utilizador da viatura.

1- Ao exterior:

- Amolgadelas e riscos na carroçaria;
- Espelhos;
- Estado do piso e pressão dos pneus;
- Conservação da pintura;
- Pneu suplente;
- Estado da limpeza.

2- Aos níveis:

- Nível de líquido limpa-vidros (1);
- Nível do líquido de refrigeração (2);
- Nível de óleo do motor (3);
- Nível do electrólito da bateria e aperto dos bornes (4), se aplicável;
- Nível do óleo dos travões e embraiagem (5);
- Nível do combustível (6).



3- À parte eléctrica:

- Painel de instrumentos e funcionamento dos vários sistemas;
- Iluminação;
- Funcionamento do sinal sonoro e do limpa-vidros.



LOCAIS DAS VERIFICAÇÕES

Painel de Instrumentos









1 – Conta Rotações









2 – Velocímetro

3 – Indicador de combustível

4 – Odómetro (Conta Quilómetros)

Indicadores Lumiosos

	Luz de aviso de sistema de travagem
	Luz de aviso do sistema de carga
	Luz de aviso do sistema de carga
	Luz de aviso de pressão baixa do óleo do motor
	Luz de aviso de pressão baixa do óleo do motor
	Luz de aviso do sistema de direção assistida elétrica
	Luz de aviso do PCS








	Indicador de derrapagem
	Indicador da luz automática de máximos (amarelo)
	Indicador do controlo da velocidade de cruzeiro (amarelo)
	Luz de aviso de temperatura elevada do líquido de refrigeração (vermelho)
	Luz de aviso de temperatura elevada do líquido de refrigeração do motor
	Lâmpada indicadora de avaria
	Luz de aviso do SRS
	Luz de aviso do ABS



	Indicador do sistema de chave inteligente para entrada e arranque (amarelo)
	Luz de aviso de porta aberta
	Luz de aviso de nível baixo de combustível
	Luz de aviso do cinto de segurança do condutor e do passageiro da frente
	Indicador LDA (amarelo)
	Indicadores das linhas delimitadoras da faixa de rodagem (amarelo)
	Indicador do limitador de velocidade (amarelo)
	Indicador de cancelamento do Stop & Start

	Luz de aviso do filtro de combustível
	Luz de aviso de pressão dos pneus
	Luz de aviso principal
	Luz de aviso de nível baixo do óleo do motor
	Luz de aviso do sistema DPF
	Luzes de aviso do cinto de segurança dos passageiros detrás
	Luzes de aviso mudança do óleo do motor
	Indicador do sinal de mudança de direção

	Indicador das luzes de máximos dos faróis
	Indicador da luz automática de máximos (verde)
	Luzes do indicador de condução Eco
	Indicador "SPORT"
	Indicador da posição engrenada
	Indicador da luz de presença
	Indicador da luz de nevoeiro da frente
	Indicadora da luz de nevoeiro traseira

	Indicador do sistema de chave inteligente para entrada e arranque (verde)
	Indicador de temperatura baixa do líquido de refrigeração do motor (azul)
	Indicador de pré-aquecimento do motor
	Indicador Stop & Start
	Indicador de cancelamento do Stop & Start
	Indicador de derrapagem
	Indicador "TRC OFF"
	Indicador da posição engrenada

	Indicador do controlo da velocidade de cruzeiro (verde)
	Indicador "SET"
	Indicador LDA (verde)
	Indicadores das linhas delimitadoras da faixa de rodagem (verde)
	Indicador do limitador de velocidade (verde)
	Indicador de ativação do PCS
	Luz de aviso PCS
	Indicador de aviso de gelo

	Indicador "PASSENGER AIR BAG"
	Indicador VSC OFF

