


# Instrukcja kompensacji sond pomiarowych

1. Umieść sondy w pozycji otwartej.  
Wybierz opcję otwarta i naciśnij wykonaj.  
Rozpocznie się kompensowanie otwartych sond.

1



Kompensacja sond pomiarowych:


Otwarta

Wykonaj

2

3

2. Umieść sondy w pozycji zamkniętej.  
Wybierz opcję zamknięta i naciśnij wykonaj.  
Rozpocznie się kompensowanie zamkniętych sond.



1

Kompensacja sond pomiarowych:

Zamknięta

Wykonaj

2

3