



1. Anleitung:

Schneide entlang der Ränder, falte und klebe die Laschen. Verstärke die Motorhalterung, indem du die Pappe mit Plastik oder Holz verbindest und befestige sie am Gehäuse. Dafür kannst du Kabelbinder verwenden.

2. Wichtig:

Nimm einen starken Kleber, wie Epoxidharz oder einen festen Heißkleber. Wenn sich der Kleber mit der Pappe verbindet, wird das Gehäuse stabiler.





Unterseite Schürze, Teil 1/4

1.
Schneide alle Teile der Schablone aus und klebe sie zusammen auf Pappe.

2.
Schneide die Löcher oder Kreuze mit einem Cutter aus.

3.
Schneide die grüne Linie aus.


4.
Klebe das doppelseitige Klebeband entlang der roten Linie.

5.
Klebe eine weitere Plastikfolie oben auf das Klebeband und schneide sie auf die gleiche Größe zu, wie die erste.

6.
Drehe die Schürze auf links, sodass das Klebeband auf der Innenseite ist.


7.
Übertrage die Löcher von der Vorlage für die Oberseite auf die Folie und schneide sie aus.

8.
Klebe die Unterseite mit einfachem Klebeband entlang der grünen Linie an die Oberseite.




Teil 3


Unterseite Schürze, Teil 2/4




Unterseite Schürze, Teil 3/4



Unterseite Schürze, Teil 4 /4




Oberseite Schürze, Teil 1/4



Oberseite Schürze, Teil 2/4


Teil 1



Teil 4

Oberseite Schürze, Teil 3/4


Teil 1




Teil 4

Teil 2


Teil 3




Bodenplatte, Teil 1/2



Teil 2




Ruder




Unterseite Schürze rund, Teil 1/4


- 1.**
Schneide alle Teile der Schablone aus und klebe sie zusammen auf Pappe.
- 2.**
Schneide die Löcher oder Kreuze mit einem Cutter aus.
- 3.**
Schneide die grüne Linie aus.
- 4.**
Klebe das doppelseitige Klebeband entlang der roten Linie.
- 5.**
Klebe eine weitere Plastikfolie oben auf das Klebeband und schneide sie auf die gleiche Größe zu, wie die erste.
- 6.**
Drehe die Schürze auf links, sodass das Klebeband auf der Innenseite ist.
- 7.**
Übertrage die Löcher von der Vorlage für die Oberseite auf die Folie und schneide sie aus.
- 8.**
Klebe die Unterseite mit einfachem Klebeband entlang der grünen Linie an die Oberseite.




Unterseite Schürze rund, Teil 2/4




Unterseite Schürze rund, Teil 3/4




Unterseite Schürze rund, Teil 4 /4



Oberseite Schürze rund, Teil 1/4




Oberseite Schürze rund, Teil 2/4



Oberseite Schürze rund, Teil 3/4

Teil 1



Teil 4

Oberseite Schürze rund, Teil 4/4

