

SallóSphere®

est un système de
nettoyage intelligent
pour lave-vaisselle
professionnels
introduisant dans le
cycle de lavage les doses
optimales de détergent
et de produit de rinçage


PATENTED

Intelligent Washing System
SallóSphere
Detergent + Rinse aid

Comment utiliser votre Sallosphere®


1. Enlevez le capuchon transparent.

Figure 1




2. Placez la Sallosphere® au fond et centrée dans le panier.

Figure 2



3. Lancez un cycle de lavage (temp. entre 50°C et 70°C) pour activer la Sallosphere®

Figure 3



4. La Sallosphere® est maintenant prête à l'utilisation

5. Chargez votre panier en s'assurant que rien ne couvre la Sallosphere®

Figure 4



6. Il est important que la Sallosphere® ne soit pas couverte lors du nettoyage.


Figure 5




7. Lancer votre cycle de lavage.

Figure 6

Exemple : vue de face



Exemple : vue arrière



8. Lorsque votre Sallosphere® est vide, jetez la dans le bac plastique et remplacez la. Ne pas oublier de la réactiver (Figure 1).

Figures 7 et 8



Sallosphere® permet d'effectuer plus de 200 lavages, simplement et efficacement

A chaque application sa Sallosphere®



Shine : Universel Brillance
Moon : Universel Dégraissant
Extreme : Spéciale eau dure