




1- Démarrer SolidWorks et ouvrir la pièce : "prisme 1"



2- Editer la fonction



Plusieurs possibilités :

- Cliquer sur le bouton "Editer la fonction"
- Double cliquer directement sur les cotes qui s'affichent dans la fenêtre graphique
- Pour les anciennes versions : clic droit / Editer la fonction

3- Modifier ensuite les cotes

4- Reconstruire

