


MONITORING PB PD – PELANGGAN TR (DAYA s.d 197 kVA) DENGAN PERLUASAN



RAYON :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. Survey & gambar survey pelanggan/ pemohon
3. Kelengkapan syarat (surat pernyataan pelanggan/ pemohon, kesediaan ketempatan konstruksi milik PLN, Analisa Cost Benefit)
4. Penerbitan SIP
5. Monitor tanggal bayar
6. Monitor tanggal nyala dan PDL
7. Monitor HPL - bersama

Bidang RENEV :

1. Analisa kelayakan pelanggan/ pemohon
2. Mengusulkan pekerjaan/ membuat RAB PB PD ke Bidang KONS
3. Mendata kebutuhan MDU untuk pelanggan/ pemohon dengan perluasan
4. Monitor HPL - bersama


Bidang KONS :

1. Menunjuk pelaksana pekerjaan/ vendor
2. Membuat SPK Pekerjaan
3. Monitor kesiapan MDU
4. Monitor tanggal operasi pelaksanaan Vendor
5. Monitor HPL - bersama

Bidang YANAD/ PP :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. Monitor tanggal bayar
3. Monitor tanggal nyala dan PDL
4. Monitor HPL - bersama

MONITORING PB PD – PELANGGAN PB KOLEKTIF



RAYON :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. Survey & gambar survey pelanggan/ pemohon
3. Kelengkapan syarat (surat pernyataan pelanggan/ pemohon, kesediaan ketempatan konstruksi milik PLN, Analisa Cost Benefit)
4. **Penerbitan SIP** (hanya pelanggan kolektif dengan perluasan JTR)
5. Monitor tanggal bayar
6. Monitor tanggal nyala dan PDL
7. Monitor HPL - bersama

Bidang RENEV :

1. Analisa kelayakan pelanggan/ pemohon
2. Survey selain pelanggan kolektif dengan perluasan JTR
3. Mengusulkan penerbitan SIP ke Bidang YANAD/ PP
4. Mengusulkan pekerjaan/ membuat RAB PB PD ke Bidang KONS
5. Mendata kebutuhan MDU untuk pelanggan/ pemohon dengan perluasan
6. Monitor HPL - bersama


Bidang KONS :

1. Menunjuk pelaksana pekerjaan/ vendor
2. Membuat SPK Pekerjaan
3. Monitor kesiapan MDU
4. Monitor tanggal operasi pelaksanaan Vendor
5. Monitor HPL - bersama

Bidang YANAD/ PP :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. **Penerbitan SIP** (selain pelanggan kolektif dengan perluasan JTR)
3. Monitor tanggal bayar
4. Monitor tanggal nyala dan PDL
5. Monitor HPL - bersama

MONITORING PB PD – PELANGGAN TM (DAYA >197 kVA)



RAYON :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. Monitor tanggal bayar
3. Monitor tanggal nyala dan PDL
4. Monitor HPL - bersama

Bidang YANAD/ PP :

1. Data pelanggan/ pemohon
2. Mengadakan BASCOMM dengan pelanggan/ pemohon
3. Penerbitan SIP
4. Monitor tanggal bayar
5. Monitor tanggal nyala dan PDL
6. Monitor HPL - bersama

Bidang RENEV :

1. Analisa kelayakan pelanggan/ pemohon
2. Survey & Gambar survey pelanggan/ pemohon
3. Mengusulkan ke Bidang YANAD/ PP untuk BASCOMM antara PLN dan pelanggan/ pemohon, termasuk membahas ketentuan dikeluarkannya SIP
4. Mengusulkan pekerjaan/ membuat RAB PB PD ke Bidang KONS
5. Mendata kebutuhan MDU untuk pelanggan/ pemohon dengan perluasan
6. Monitor HPL - bersama

Bidang KONS :

1. Menunjuk pelaksana pekerjaan/ vendor
2. Membuat SPK Pekerjaan
3. Monitor kesiapan MDU
4. Monitor tanggal operasi pelaksanaan Vendor
5. Monitor HPL - bersama