

Auf Menü  
Reinigung  
gehen



Alle Behälter  
entleeren  
**Pumpe Dabei  
Laufen lassen**



Einfach auf einen  
Behälter drücken

Alle Behälter mit  
Wasser füllen

Jeden Behälter  
einzeln ansteuern  
So lange bis die  
Schläuche nur mit  
Wasser gefüllt sind

Grünen und  
Gelben Schlauch  
(unter dem Tisch)  
trennen




Den Roten  
Schlauch an den  
Gelben  
anschießen



Der rote Schlauch ist  
unter dem Tisch

Düse mit den  
jeweiligen  
Schlauchenden  
von **Vorne**  
verbinden



Einen oder alle  
Behälter öffnen

Jeden Behälter  
ansteuern  
So lange bis die  
Schläuche frei  
von Wasser sind

Behälter  
entleeren und  
offen lassen