

Export av dosplan från OTP-dosplaneringssystem

Exporteringstabell

Export från Oncentra till	Vad?	
MIQA	Allt	Alla
Mosaiq	RP + RS + CT + RI Complmg	Gäller för L1:3
Mosaiq	RP + RI Complmg	Gäller för L2:4
Theraview_NT	RP + RI	Gäller för L2:4
Sentinel/Catalyst	RP + RS	Alla
ELEKTA_lview_L1 eller L3	RI Complmg	Se till att IView:n är påslagen

Planen och Delta4 -beräkning	Via DCMkoll - ikon på skrivbordet - Kopiera t D4	Gäller för VMAT: RS +RP exporteras till Mapp RP+RD - " -
------------------------------	--	--