

AVR_SCLib manual

Schummacher S.J.F

2017 年 5 月 30 日

Contents

1	综述	3
2	ADC	3
2.1	ADC_Date	3
2.2	eg.	3
3	Devich	3
4	EEPROM	4
4.1	EEPROM_write	4
4.2	EEPROM_write	4
4.3	eg.	4

1 综述

作者本未想做一套轮子，但使用中深感不便，每次实现一些重复性强的功能都要重新写一遍，实在是不胜其烦就打算写一些自己用且简单粗暴的函数，但写着写着函数也就慢慢多了起来，渐渐的整理出来一些库，现在把他开源出来，希望用 AVR 的人可以少造一些轮子。

至于为什么不用默认的 README.md 和 Wiki 嘛，我只能坦白的说我不会 Markdown 和 Wiki 只会 L^AT_EX

2 ADC

2.1 ADC_Date

```
unsigned int ADC_Date(unsigned char i);
```

其中参量 i 是 PA 组的 IO 口数, 返回左对齐的 10bit 采样

2.2 eg.

我们要采 PA1 的样，并将 ADC 采样值付给变量 ADC_temp:

```
ADC_temp = ADC_Date(1);
```

3 Devich

Device.h 里面的文件有点类似于很多人写的 main.h 但是我在这里还增加了一些单片机常用的一些宏定义

```
#define LSL(x, y) x=x<<y
```

```
#define LSR(x, y) x=x>>y
```

把 x 左/右移 y 位并将结果付给 x

```
#define MAX(a, b) a>b?a:b
```

```
#define MIN(a, b) a<b?a:b
```

返回 a, b 中最大/小的数

```
#define SEI asm("sei");
```

```
#define CLI asm("cli");
```

全局中断使能/清除

4 EEPROM

4.1 EEPROM_write

```
void EEPROM_write(unsigned int uiAddress , unsigned char ucData );
```

uiAddress 是数据需要储存的地址, ucData 是数据

4.2 EEPROM_read

```
unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress );
```

uiAddress 是数据需要读出的地址, 返回值是读出的数据

4.3 eg.

我们将变量 i 储存到地址 0x00, 然后将地址为 0x01 的数据读出到 j

```
EEPROM_write(0x00 , i );
```

```
j = EEPROM_read(0x01 );
```