

Sette opp Raspberry Pi og installere Ubuntu

NB: Hopp over til neste steg om du settet opp Ubuntu

Bygge opp Raspberry Pi

1. Gå til og følge den [videon](#) eller linken <https://www.youtube.com/watch?v=S9CYlpbSz-c> til å fysisk sette opp din Raspberry Pie.
2. Koble tastatur, mus og skjerm til Raspberry pie.
3. Koble til trådløst nettverk.

Installere Ubuntu

1. Ta ut SD-kort fra Raspberry Pi og legg til Pc-en.
2. Gå til og følge [videon](#) <https://www.youtube.com/watch?v=jY98oY9orDo> eller linken til å installere Ubuntu i SD-kortet.
3. Legg SD-kortet tilbake i Raspberry pi-en og startet det.
4. Følg instruksjonen til å sette opp Raspberry pi-en og lage en bruker.

Installere alle oppdatering for programvare.

1. Trykk **CTRL + ALT + T** til å terminalen
2. Kjør disse kommandoene til å sette opp serveren

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

Good jobb, da er du klar til [neste_steg](#).