

In geval van Storing

- U hoort een **onderbroken toon**.
 - Druk op de toets '**ZOEMERSTOP**' 
 - Lees op het display waar de storing zich voordoet en probeer het probleem op te lossen. Druk daarna op de toets '**RESET**' 
- Als dit niet lukt, bel **ARGINA: 03/780.55.20**.


In geval van ALARM


U hoort een **continue toon** en de rode led 'ALARM' licht op. Eventuele directe sturingen zoals bv. branddeuren worden geactiveerd.


Druk op de toets '**ZOEMERSTOP**'  binnen de ingestelde tijd. Het geluidsignaal stopt. Lees op het display waar het alarm zich voordoet.

Indien u niet binnen ingestelde tijd reageert, gaat de centrale automatisch over tot **evacuatie**.

Ga ter plaatse kijken en druk op de toets '**ZOEMERSTOP**'  binnen ingestelde tijd.

In geval van loos alarm, druk op de toets '**RESET**' 

In geval van een reëel alarm, druk op de toets "**EVAC**"  of op de dichtstbijzijnde branddrukknop (indien ingesteld).

In geval van herhaalde malen loos alarm van dezelfde detector, druk op de toets '**O/I**'  en kies met de pijltjes de optie: "zet alle encoders in alarm uit bedrijf".

Bel **ARGINA : 03/780.55.20**.

De sturingen worden geactiveerd (zoals bv. sirenes, telefonische doormelding enz...). De rode led 'alarm doormelding' licht op. Er wordt geëvacueerd. Om de evacuatie te stoppen druk op de toets '**SIRENESTOP**' 