

Office National des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction de Démarrage d'un Exercice de Simulation AIRCON 2100
Division Technique Navigation Service Radar/CIR		AGA.PS08.I.216/00

I. But :

Cette procédure a pour but de décrire les étapes à suivre pour démarrer un exercice au niveau simulateur du système **AIRCON 2100**.

II. Domaine d'application :


Cette procédure s'applique au niveau de la position **SM** (Session Management) sise à la salle pseudo pilote du CIR.

III. Descriptif :

N.B : avant de démarrer un exercice au niveau du simulateur il faut s'assurer que :

- ✓ Sur la position « **CMD** » toutes les positions (ATG, FDP, SDP, SDDs, FDD, EPP, TSS et PILTs) sont démarrées.
- ✓ Sur « **TMCS** » les CWP sont démarrés.

1. Démarrer l'exercice en cliquant sur « **START** » Au niveau de la position « **SM** »:



Version	00		
	Rédigé par	Vérifié par	Approuvé par
Nom visa	AGUNI lahcen		
Date			


2. Affecter des positions de contrôles et des positions pilotes en cliquant sur **MULTISESSION** : Par exemple pour une session, choisissez **PLT01** pour position pilote qui correspond au pseudo pilote1 **PPL1/PT01** et attribuez (**CTL03/RC01**, **CTL04/RC02**) pour positions contrôleurs qui correspondent à (**SDD1**, **SDD2**).




N.B:

- Session1 (PPL1+SDD1/SDD2)
- Session2 (PPL2+SDD3/SDD4)

3. Commencer à chargé l'exercice en cliquant sur « **LOAD** »:



4. Choisir l'exercice désiré exemple **UGR013 (APP_AGADIR)** :



The screenshot shows the 'LOAD SESSION' window with the following data:

NUMBER	UGR	ENV	SES	AUX
SESSION 1	013			

IDENT	DESCRIPTION (5 ELEMENTS)	LIST
UGR004	1ER CTL NON_RADAR PREPARATION	
UGR005	APP SIM	
UGR010	APP RADAR	
UGR013	APP AGADIR	


IDENT	DESCRIPTION (1 ELEMENTS)	LIST
ENV040		

IDENT	DESCRIPTION	DESC	LIST

IDENT	DESCRIPTION	LIST

Buttons: OK, CANCEL

5. Sélectionner l'environnement correspondant exemple **ENV040** :



The screenshot shows the 'LOAD SESSION' window with the following data:

NUMBER	UGR	ENV	SES	AUX
SESSION 1	013	040		

IDENT	DESCRIPTION (5 ELEMENTS)	LIST
UGR004	1ER CTL NON_RADAR PREPARATION	
UGR005	APP SIM	
UGR010	APP RADAR	
UGR013	APP AGADIR	


IDENT	DESCRIPTION (1 ELEMENTS)	LIST
ENV040		

IDENT	DESCRIPTION (25 ELEMENTS)	DESC	LIST
SES001	11:43 SIM-AGADIR_01		
SES002	10:43 SIM-AGADIR_02		
SES003	10:43 SIM-AGADIR_03		
SES004	11:43 SIM-AGADIR_01		


IDENT	DESCRIPTION	LIST

Buttons: OK, CANCEL

6. Sélectionner la session désirée exemple **SES019** :



7. Cliquer sur « **RUN** » pour lancer l'exercice une fois le chargement de l'exercice est fait ; « **LOADED** » :



8. Vérifier que l'exercice choisit est bien lancé en cliquant sur **MULTISESSION** :



9. Vérifier l'attribution des fréquences sur les **CWP** préalablement sélectionnés :

