

Office national des Aéroports Aéroport Agadir Al Massira		Instruction changement cassette d'enregistrement
Division technique navigation Service Radar & CIR		Réf : AGA.PS08.I.206/00
		Date d'application : 22-05-2016

But :

Définir les consignes permettant le changement des cassettes d'enregistrement de TAPE 1 ,2 aux niveaux des serveurs DRF qui sert à l'enregistrement des situations de trafic aérien sur les SDDs, dans le cas de saturation de la cassette ou d'un éventuel problème.

Domaine d'application :

la présente instruction est applicable dans le cadre de changement des cassettes d'enregistrement des serveurs DRF au niveau salle technique autonome et salle technique CIR.

Définition :

DRF(Data Recording Facility)

C'est un équipement d'enregistrement et de reproduction des données enregistrées sous les SDDs, ayant les capacités fonctionnelles suivantes :

- Enregistrement du trafic (pistes, plots, plans de vol...) affichées sur chaque poste de travail des contrôleurs (SDDs).
- Enregistrement du trafic de chaque SDD.
- Commande de la lecture (reproduction) sur n'importe quel poste SDD

Responsable :

ELECTRONICIEN DE LA SECURITE AERIEENNE

Ressources :

Bande de nettoyage, cassette de rechange.


Précautions :

Durant l'exécution de cette procédure, l'enregistrement est assuré par le second serveur d'enregistrement DRF.

Il est à signalé que chaque serveur DRF possède 2 unités d'enregistrement (tape1 et tape2).

Descriptif :

1. Positionner le curseur sur la cassette « TAPE » à changer qui est en mode RECORDING à l'aide du bouton gauche, on clique sur contenu pour voir la date de début et fin d'enregistrement.



	Rédigé par	Vérifié par	Validé par
Nom et Visa			
DATE			

2. Positionner le curseur sur le bouton EJECT et cliquer sur le bouton gauche pour éjecter la cassette d'enregistrement.




3. Une fois la cassette d'enregistrement éjectée, mentionner les données sur le dos de la cassette contenant : début et fin d'enregistrement et la taille d'enregistrement.
4. Insérer la cassette de nettoyage 2 fois au minimum.



5. Insérer une cassette vierge et procéder à son formatage à partir du bouton FORMAT.



- 6- A l'aide du curseur, on se positionne sur l'icône format pour être sûr que la cassette est vierge
- 7- Après on clique avec bouton gauche sur l'icône **RECORDING** cette fenêtre apparaît



cliquer sur « accept » pour commencer l'enregistrement.