

Change Order Report For Project P-S 0-30V 3A Line.PrjPcb And P-S 0-30V 3A Line.PrjPcb

Action	Object	Change Document	Status
Add Components			
Add	C1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C3	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C4	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C5	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C6	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C7	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C8	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C9	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C10	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C11	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C12	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	C13	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	D1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	D2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	D3	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	I4	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	O1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	O2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	O5	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	O12	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R3	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R4	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R5	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	R6	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	T1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	T2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	U1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	U2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	U3	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	U4	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add Nets			
Add	GND	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC1_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC2_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC3_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC5_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC7_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC11_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetC13_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetD1_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetD2_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetD3_2	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetD3_4	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetO1_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetO2_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetR2_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add	NetR5_1	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add Component Classes			
Add	P-S 0-30V 3A Line	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	
Add Rooms			
Add	Room P-S 0-30V 3A Line (Scope=InComponentClass('P-S 0-30V 3A Line')) TopLayer	To P-S 0-30V 3A Line.PcbDoc	