

备用 Reserve 1R01	备用 Reserve 1R02	备用 Reserve 1R03	备用 Reserve 1R04	备用 Reserve 1R05	备用 Reserve 1R06	备用 Reserve 1R07	备用 Reserve 1R08	备用 Reserve 1R09	备用 Reserve 1R10	交流站接口屏三 AC station Interface 3 1R11	光纤接口屏三 FO cable Interface 3 1R12	时间同步信号扩 展屏三 GPS Expansion Panel 3 1R13
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	---	--

第4大组交流滤波 器接口屏A1 AC Filter 4 Interface A1 1R01	第4大组交流滤波 器接口屏A2 AC Filter 4 Interface A2 1R02	第4大组交流滤波 器接口屏B1 AC Filter 4 Interface B1 1R03	第4大组交流滤波 器接口屏B2 AC Filter 4 Interface B2 1R04	第4大组滤波设备 操作箱屏1 AC Filter 4 Operate Box 1 1R05	第4大组滤波设备 操作箱屏2 AC Filter 4 Operate Box 2 1R06	第4大组交流滤波 器启动测量接口屏 A AC Filter 4 Start Measuring Interface A 1R07	第4大组交流滤波 器启动测量接口屏 B AC Filter 4 Start Measuring Interface B 1R08	第4大组交流滤波 器保护测量接口屏 A AC Filter 4 Start Protection Measuring Interface A 1R09	第4大组交流滤波 器保护测量接口屏 B AC Filter 4 Start Protection Measuring Interface B 1R10	交流故障录波屏四 AC Fault Recorder 4 1R11	备用 Reserve 1R12	备用 Reserve 1R13
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

第3大组交流滤波 器接口屏A1 AC Filter 3 Interface A1 2R01	第3大组交流滤波 器接口屏A2 AC Filter 3 Interface A2 2R02	第3大组交流滤波 器接口屏B1 AC Filter 3 Interface B1 2R03	第3大组交流滤波 器接口屏B2 AC Filter 3 Interface B2 2R04	第3大组滤波设备 操作箱屏1 AC Filter 3 Operate Box 1 2R05	第3大组滤波设备 操作箱屏2 AC Filter 3 Operate Box 2 2R06	第3大组交流滤波 器启动测量接口屏 A AC Filter 3 Start Measuring Interface A 2R07	第3大组交流滤波 器启动测量接口屏 B AC Filter 3 Start Measuring Interface B 2R08	第3大组交流滤波 器保护测量接口屏 A AC Filter 3 Start Protection Measuring Interface A 2R09	第3大组交流滤波 器保护测量接口屏 B AC Filter 3 Start Protection Measuring Interface B 2R10	交流故障录波屏三 AC Fault Recorder 3 2R11	备用 Reserve 2R12
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------

第1大组交流滤波 器保护屏A AC Filter 1 Protection A 2R01	第1大组交流滤波 器保护屏B AC Filter 1 Protection B 2R02	第2大组交流滤波 器保护屏A AC Filter 2 Protection A 2R03	第2大组交流滤波 器保护屏B AC Filter 2 Protection B 2R04	第3大组交流滤波 器保护屏A AC Filter 3 Protection A 2R05	第3大组交流滤波 器保护屏B AC Filter 3 Protection B 2R06	第4大组交流滤波 器保护屏A AC Filter 4 Protection A 2R07	第4大组交流滤波 器保护屏B AC Filter 4 Protection B 2R08	备用 Reserve 2R09	备用 Reserve 2R10
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

500kV 交流滤波器小室
500kV ACF Relay Room


第1大组交流滤波 器接口屏A1 AC Filter 1 Interface A1 1R01	第1大组交流滤波 器接口屏A2 AC Filter 1 Interface A2 1R02	第1大组交流滤波 器接口屏B1 AC Filter 1 Interface B1 1R03	第1大组交流滤波 器接口屏B2 AC Filter 1 Interface B2 1R04	第1大组滤波设备 操作箱屏1 AC Filter 1 Operate Box 1 1R05	第1大组滤波设备 操作箱屏2 AC Filter 1 Operate Box 2 1R06	第1大组交流滤波 器启动测量接口屏 A AC Filter 1 Start Measuring Interface A 1R07	第1大组交流滤波 器启动测量接口屏 B AC Filter 1 Start Measuring Interface B 1R08	第1大组交流滤波 器保护测量接口屏 A AC Filter 1 Start Protection Measuring Interface A 1R09	第1大组交流滤波 器保护测量接口屏 B AC Filter 1 Start Protection Measuring Interface B 1R10	交流故障录波屏一 AC Fault Recorder 1 1R11	备用 Reserve 1R12	交流电源屏 AC Power Supply Panel 1R13
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------	---

事故照明逆变屏 1W Panel 2R01	试验电源屏 Test Power Supply Panel 2R02	直流馈线屏C2 DC 220V Distribution Panel C2 2R03	直流馈线屏C1 DC 220V Distribution Panel C1 2R04	直流充电机屏二 Charger Panel 2 2R05	DC 220V Distribution Panel B1 2R06	DC 220V Distribution Panel B2 2R07	直流馈线屏B2 DC 220V Switch over Panel 2R08	直流馈线屏A2 DC 220V Distribution Panel A2 2R09	直流馈线屏A1 DC 220V Distribution Panel A1 2R10	直流充电机屏一 Charger Panel 1 2R11	直流充电机屏三 Charger Panel 3 2R12
-----------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	---	---	--	--	------------------------------------	------------------------------------

备用 Reserve 1R01	备用 Reserve 1R02	备用 Reserve 1R03	备用 Reserve 1R04	备用 Reserve 1R05	备用 Reserve 1R06	备用 Reserve 1R07	备用 Reserve 1R08	备用 Reserve 1R09	备用 Reserve 1R10	备用 Reserve 1R11	备用 Reserve 1R12	备用 Reserve 1R13
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

第2大组交流滤波 器接口屏A1 AC Filter 2 Interface A1 2R01	第2大组交流滤波 器接口屏A2 AC Filter 2 Interface A2 2R02	第2大组交流滤波 器接口屏B1 AC Filter 2 Interface B1 2R03	第2大组交流滤波 器接口屏B2 AC Filter 2 Interface B2 2R04	第2大组滤波设备 操作箱屏1 AC Filter 2 Operate Box 1 2R05	第2大组滤波设备 操作箱屏2 AC Filter 2 Operate Box 2 2R06	第2大组交流滤波 器启动测量接口屏 A AC Filter 2 Start Measuring Interface A 2R07	第2大组交流滤波 器启动测量接口屏 B AC Filter 2 Start Measuring Interface B 2R08	第2大组交流滤波 器保护测量接口屏 A AC Filter 2 Start Protection Measuring Interface A 2R09	第2大组交流滤波 器保护测量接口屏 B AC Filter 2 Start Protection Measuring Interface B 2R10	交流故障录波屏二 AC Fault Recorder 2 2R11	备用 Reserve 2R12
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	-----------------------

批准		2020.06	±660kV拉合尔 换流变电站
审核		2020.06	500kV交流滤波 器小室
校核	刘昊	2020.07	
制图	郭庆帅	2020.06	图号



备用 Reserve 13N01	132kV计量系统电度表 屏 132kV Metering Panel 13N02

132kV线路1保护屏 132kV Line 1 Protection Panel 11N01	132kV线路2保护屏 132kV Line 2 Protection Panel 11N02	132kV母线保护屏 132kV Busbar Protection Panel 11N03	132kV/10kV外引站用变 保护屏 Reserve Station Transformer Protection Panel 11N04	外引站用电接口屏1A 132kV Control Panel 1A 11N05	外引站用电接口屏1B 132kV Control Panel 1B 11N06

132kV 继电器室及计量小室
132kV Relay Room and Metering Room

备用 Reserve 13N03	备用 Reserve 13N04
------------------------	------------------------

132kV故障录波屏 132kV Foulrt Recorder Panel 12N01	220V直流分屏A DC 220V Distribution Panel A 12N02	220V直流分屏B DC 220V Distribution Panel B 12N03	交流分屏 AC Power Supply panel 12N04	保护信息子站采集屏 Protection Foulrt Information Interface 132 12N05	备用 Reserve 1206
---	---	---	---	---	-----------------------

批准		2020.03	±660kV拉合尔 换流变电站	
审核		2020.03	132kV继电器室 及计量小室	
校核		2020.03		
制图	郭庆帅	2020.06	图号	001