


工具初期位置  
(ORIGIN)



被削材の外径を表す線 (ORIGIN)




切削したい  
外径形状 (CAM)



被削材の端面を表す線  
(ORIGIN)



切削したい  
内径形状 (CAM\_INSIDE)



ワーク座標原点



溝加工および切り離しの  
場所 (CAM\_GROOVE)

