

TAPICERIA INTERIOR Y CUBIERTA EXTERIOR DE TECHO

Índice de Secciones

Sección	Pág.	Sección	Pág.	Sección	Pág.
1) Paneles de Puertas ...	17-2	Acojinado de Tablero de Instrumentos	17-7	Reparación de Recubierta Exterior	17-7
Paneles de Guarnición de Puertas	17-2	3) Recubrimiento Exterior del Techo	17-7	Desmontaje e Instalación	17-12
2) Forro Interior del Techo	17-4	Procedimiento para		4) Limpieza Interior ...	17-14

1 PANELES DE PUERTAS

PANELES DE GUARNICION DE PUERTAS

Básicamente la tapicería de todos los modelos está instalada en la misma forma. Un procedimiento de desmontaje e instalación se aplica a todos los modelos.

DESMONTAJE

1. Desatornille y desmonte la perilla de control de la cerradura de la puerta.

2. Haga palanca en las tapas de acceso de los tornillos de retención del regulador de ventana, por las manijas del regulador (Fig. 1). Saque el tornillo de retención de la manija y desmonte la manija.

3. Saque los tornillos que sujetan el panel de guarnición al panel interior, como tornillos de retención del descansabrazo, tornillos de la manija de la puerta y

los tornillos de las molduras.

4. Saque las dos tuercas que sujetan la manija de control remoto de la puerta y la placa de acceso de la manija (taza) a la puerta.

5. Con una espátula, haga palanca en los broches de retención del panel de guarnición hasta aflojarlos del panel interior de la puerta (Fig. 2).

6. Desmonte el panel de guar-




Fig. 1— Instalación de Manija de Regulador de Puerta y Ventana. Típico.