



Fig. 10 — Interruptor Selector de Luz de Faros. Típico

BOMBILLAS DE ILUMINACION DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

Para cambiar las 13 bombillas del grupo de instrumentos es necesario quitar la tapa del tablero y sacar el grupo de instrumentos.

CRISTAL DEL GRUPO DE INSTRUMENTOS

1. Quite la tapa del tablero de instrumentos.

2. Saque los ocho broches de botón que sujetan el cristal y la tapa tipo máscara al grupo de instrumentos. Quite el cristal (Fig. 11).

3. Coloque el cristal y la máscara en el grupo de instrumentos e instale los 8 broches de retención.

4. Instale la tapa del tablero de instrumentos.

BOMBILLA Y/O CRISTAL DE LA LUZ DE PATENTE

La bombilla o cristal de la placa de licencia se puede reemplazar sacando el tornillo que sujeta el cristal, el bisel y la junta al conjunto de la luz.

LUZ DE PATENTE

1. Abra el compartimiento de equipaje y desconecte el alambre de la luz de patente. Pase el

alambre por el panel trasero.

2. Saque los dos tornillos que sujetan el conjunto de la luz al parachoques y desmonte el conjunto.

3. Quite el bisel del cristal, el cristal, la junta y el tornillo de retención y desmonte la bombilla.

4. Instale la bombilla. Coloque la junta, el cristal y el bisel e instale el tornillo de retención.

5. Coloque el conjunto de la luz en el parachoques e instale los dos tornillos de retención.

6. Pase el alambre por el panel trasero y conecte la clavija.

LUZ DE ESTACIONAMIENTO

Para reemplazar la bombilla, saque los tornillos de retención del cristal y quite el cristal.

DESMONTAJE

1. Abra el capot y desconecte la clavija entre la luz de estacionamiento y el mazo de alambres y quite el alambre del broche de retención.

2. Por debajo del guardabarros, saque las dos tuercas que sujetan la luz al guardabarros. Desmonte el conjunto de la luz, del vehículo.

3. Saque los 2 tornillos que sujetan el cristal al conjunto de la luz y desmonte el cristal y la bombilla.

INSTALACION

1. Si se va a instalar un nuevo conjunto de luz, instale el tope de caucho y el espaciador de plástico en el conjunto nuevo.

2. Instale la bombilla, el cristal y los dos tornillos de retención en el conjunto de la luz.

3. Pase el alambre por el guardabarros. Coloque el conjunto de luz en el guardabarros e instale las 2 tuercas de retención.

4. Coloque el alambre en el broche de retención y conecte la clavija.

5. Compruebe el funcionamiento de la luz de estacionamiento.

INTERRUPTOR DE LUZ DE FRENO

1. Desconecte los alambres en la clavija (conector).

2. Quite la horquilla de sujeción, corra el interruptor, la varilla de empuje y las arandelas y buje de nylon hacia fuera del pedal y quite el interruptor (Fig. 12).

3. Coloque el interruptor, varilla, buje y arandelas en el pasador del pedal en el orden señalado en la Fig. 12 e instale la horquilla.

4. Conecte los alambres en el conector e instálelos en el broche de sujeción (Fig. 12).

BOMBILLAS DE LUCES DE FRENO Y TRASERAS

Las bombillas de las luces de freno y traseras pueden reemplazarse abriendo el compartimiento de equipaje y tirando del conjunto hacia fuera del cuerpo de la luz.

Para instalar el receptáculo y la bombilla, introduzca el conjunto en el cuerpo de la luz y presiónelo firmemente.

CUERPO DE LA LUZ TRASERA, CRISTAL Y/O BOMBILLA DE LA LUZ DE RETROCESO

1. Abra el compartimiento de equipaje y desconecte los alambres. Quite el receptáculo de la bombilla del conjunto de la luz.

2. Saque las cuatro tuercas que sujetan el conjunto de la luz al panel del cuarto trasero y desmonte el conjunto de la luz.

3. Saque los 6 tornillos que sujetan el cristal al cuerpo de la luz y desmonte el cristal.

4. Reemplace el cuerpo de la luz trasera, el cristal y la bombilla de la luz de retroceso según se requiera.