

AD CHART



INTENTIONALLY LEFT BLANK

STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT



STANDARD DEPARTURE CHART-INSTRUMENT

RJAZ / KOZUSHIMA


RNAV SID

KOZU ONE DEPARTURE											
RWY11											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	-	-	112 (105.2)	-7.1	-	-	+1800	-	-	RNP1
002	DF	XAC	-	-	-7.1	-	L	-	-	-	RNP1
RWY29											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (FT)	Speed (KIAS)	Vertical Angle	Navigation Specification
001	VA	-	-	292 (285.2)	-7.1	-	-	+1700	-	-	RNP1
002	DF	XAC	-	-	-7.1	-	R	-	-	-	RNP1

CHANGE : Navigation Specification(Basic RNP1 → RNP1).


RJAZ / KOZUSHIMA

RNP RWY11



INSTRUMENT APPROACH CHART

RJAZ / KOZUSHIMARNP RWY29



RJAZ / KOZUSHIMA

Visual REP



CHANGE : Note(Call IZU RADIO on 124.3MHz) deleted.

※図中に標高を示す数字がある場合、単位はメートル(m)である。The unit of measurement used to express elevation is meter(m).

Call sign	BRG / DIST from ARP	Remarks
10NM N	360°T / 10.0NM	海上 Over the sea
赤崎 Akasaki	003°T / 3.1NM	岬 Cape
祇苗島 Tadanaejima	069°T / 3.0NM	島 Island
10NM SE	135°T / 10.0NM	海上 Over the sea

RJAZ / KOZUSHIMA

Minimum Vectoring Altitude CHART



CENTER : 341122N/1390801E (ARP)