



Creado por:
Víctor Montano
Alejandra Sandoval Wuoto
Neftali Venancio
Irlanda Pérez

Guía de conexiones – Big Otto Car LC





Sección de control de motores

Motor A



Driver de motores



Motor B

Sección de alimentación


Porta pilas



Botón I/O




Terminal Block



+

-

Driver de motores




Motor B


Motor A

Sección de control de dirección de motores

Escudo Nano



Driver de motores



Motor B

Motor A

Terminal Block
+
-

S11


S10

S6

S5

Conexión Buzzer

Escudo Nano




Buzzer



S13



G13

Conexión LED RGB




Conexión Sensor Ultrasónico


Escudo Nano



Sensor Ultrasónico




Conexión Sensor Touch



Conexión Matriz LED

Escudo Nano

Matriz LED



Conexión Acelerómetro/Giroscopio

MPU 6050

Escudo Nano

