


6	SPI0 SCK
7	SPI0 TX
8	SPI1 RX
9	SPI1 CSn



1. диоды меняются на 0805 синие светодиоды, которые можно найти в чип и дипе, просто подключаются к пину микроконтроллера, который может выдавать значения с таймера
2. тест поинты, которые сейчас просто падами, должны стать сквозными отверстиями
3. Просто удлинить на 10 мм в сторону
4. на 5-10 мм, можно уменьшить

