










Optional



Optionen für Batteriespannungsmessung

1. Standard Batteriespannung 3V
nichts bestücken
2. Echte Batteriespannungsmessung unter Last
R8, R9, T2, R10 bestücken
R8/R9 an gewünschten Laststrom anpassen



Maßstab	92,93%	Firma	Zeichner	Blatt
Änderung	01.01.21	18:25	HB-Sec-WDS-2	V1.00
Ausgabe	01.01.21	18:25	(C) Tom Major	2020
Datei	HB-SEC-WDS-2.T3001	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0		