

Справ. №		Перв. примен.		Инв.№ дубл.		Взам.инв.№		Подп. и дата		Инв.№ подл.		Подп. и дата		НВТЦ 435332.01 ПР Э3	
<div><div><div><div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div></div><div><div>PowerSteeringPWM</div><div>ParkingBrake</div><div>PowerContactorOn</div><div>HighVoltageOn</div><div>IgnitionOn</div><div>EmergencyStop</div><div></div><div>+5VA</div><div>CAN_H</div><div>CAN_L</div><div>+5VD</div><div>GNDD</div><div>ShuntContactorOn</div><div>ReverseLight</div><div>Pump</div><div>GearDrive</div><div>GearReverse</div><div>GearParking</div><div>Brake_2</div><div>Brake_1</div><div>HALL_3</div><div>HALL_2</div><div>HALL_1</div><div>VIN</div><div>GND</div><div>RightSupport</div><div>LeftSupport</div><div>Accelerator_2</div><div>Accelerator_1</div><div>NTC_AW_2</div><div>NTC_AW_1</div><div>NTC_FW_2</div><div>NTC_FW_1</div></div></div></div><div><div>J1</div><div>776163-1</div></div></div><div><div><div><div>PowerContactorOn</div><div>ParkingBrake</div><div>PowerSteeringPWM</div><div>VIN</div></div><div><div>5</div><div>4</div><div>3</div><div>2</div><div>1</div></div></div><div><div><div>Pump</div><div>ReverseLight</div><div>ShuntContactorOn</div><div>GND</div></div><div><div>10</div><div>9</div><div>8</div><div>7</div><div>6</div></div></div></div><div><div>J2</div></div></div> <div><div><div><div>GearDrive</div><div>GearReverse</div><div>GearParking</div><div>EmergencyStop</div></div><div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div></div></div><div><div><div>HighVoltageOn</div><div>IgnitionOn</div><div>RightSupport</div><div>LeftSupport</div></div><div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div></div></div></div> <div><div>J3</div></div>															

+5VA

Brake_2

Brake_1

CAN_L

1

2

3

4

GNDA

Accelerator_2

Accelerator_1

CAN_H

5

6

7

8

J4

HALL_3

HALL_1

+5VD

NTC_FW_2

NTC_AW_2

1

2

3

4

5

HALL_2

GNDD

NTC_FW_1

NTC_AW_1

6

7

8

9

10

J5

Монтажные отверстия

H1

MountingHole

H2

MountingHole

H3

MountingHole

H4

MountingHole

НВТЦ 435332.01 ПР Э3

Плата Разъемов

Схема электрическая принципиальная

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 1

000 "ЭТТ"

Изм.

Лист

№докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Шевырев

Пров.

Сизякин

Т.контр.

Н.контр.

Зарицкий

Утв.

Попель

Копировал

Формат А4