


Réalisation du raccord de film

1. Effectuez le rebord gauche



3. Contrôlez le centre

2. Effectuez le rebord droit




OK

Se rapprocher sans l'atteindre



Réalisation d'un pli
Non-OK !

OK



Non – OK !