



Switching frequency.fsw  
 $RT = (8 \cdot 10e10) / fsw$   
 RT=60.4k, fsw=1MHz  
 RT=40.4k, fsw=1.5MHz

VOUT voltage set by R1,R2 on FB  
 $VOUT = 1.22 \cdot (1 + R1/R2)$

Sheet: /  
 File: ltc3440.sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 5.1.6-c6e7f7d87ubuntu18.04.1

**Rev:**

Id: 1/1