

D00YA 作业指导书JS-9-1.445 C/02



适用类型: DM35QL/Y016型电机[CM10820#]

制程站别: 接地噪音高压测试

人数: 1

标准工时:


日期: 2019/4/9

作业步骤:

1.电机装入治具



2.接线




棕 蓝

3.水晶电话头插入模块



水晶电话头按图示插到客户模块中, 电机上电后声音及转动提示, LED灯闪烁



LED灯
上行
停止
下行

★长按上/下行键电机连动, 短按时电机为点动

4.低压测试电机吸合




按到低压测试吸合, 再长按测试盒的上行键或下行键, 测试电机正常吸合转动

5.测试噪音



开关打到高压, 电机减速端靠近耳朵处听, 无杂音异音、变音等现象, 正反转都要检查


★注意不要反转



按到高压, 再长按上/下行键, 分贝仪距离电机减速端5CM处测噪音值



★按图示在外管减速端往下4-6cm, 且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值




放大




★测试必须关闭门窗

6.高压、接地测试电源线接线




按图示琴键线序将电源线从左到右按右边接线线序进行接线




放大
高压、接地测试接线琴键夹

7.高压、接地测试



放大



测试枪头部金属部分触碰销子或接地螺丝及驱动头螺丝处, 然后按下测试枪按钮, 测试枪指示灯亮, 开始测试



测试中, “TEST”黄色指示灯亮
测试结束, 测试合格时, “PASS”绿色指示灯亮

测试结束, 测试不合格时, “FAIL”红色指示灯亮, 并伴有警报声音

★测试不合格时设备红色指示灯亮, 并伴有警报声音, 按下“RESET”键重置设备

RESET键