



适用类型: DMH35F/Y、F/S016型 (120V) [W950#]		制程站别: 接地噪音高压及网络端口功能测试		人数: 1	标准工时:	日期: 2018/6/28
---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------	-------	---------------

作业步骤:

1. 电机放到治具上

将电机放到“V”形槽治具上

2. 电机通电

将电机黑线（火线）、白线（零线）接入电源

★不要将红线接入电源，红线此款型号为信号线

3. 插线

按图示方向将测试按钮的网络功能插件插入电机的6P网络插口中

4. 低压测试电机吸合

上  
停  
下

★如电机设有行程，到达行程点后电机停止转动  
★如电机没有到达行程点，测试时出现单边不转、电机无反应、或者电机发出异响均

开关打到低压测试吸合，再按测试按钮的上停下键，能正常控制电机正反转并测试电机是否正常吸合转动，正反转各测试3次，正常吸合OK, 否则NG

5. 检查杂音

★如电机设有行程，到达行程点后电机停止转动  
★如电机没有到达行程点，测试时出现单边不转、电机无反应、或者电机发出异响均判为不

开关打到高压，再按测试按钮的上停下键，能正常控制电机正反转，电机减速端靠近耳朵处听有无杂音，正反转都要检查

6. 测试噪音

★按图示在外管减速端往下6-10cm，且分贝仪距离电机5cm处测试噪音值

7. 接入引线

将黑、白接到左边琴键夹，将绿线接到右边琴键夹

★测试必须关闭门窗

★不要将红线接入琴键夹，红线此款型号为信号线

8. 高压、接地测试

高压接地测试枪头部金属部分触碰接地螺丝，然后按下测试枪按钮，测试枪指示灯亮，开始测试

测试中，“TEST”黄色指示灯亮

测试结束，测试合格时，“PASS”绿色指示灯亮

测试结束，测试不合格时，“FAIL”红色指示灯亮，并

★测试不合格时设备红色指示灯亮，并伴有报警声音，按下