



适用类型：无行程头电机

制程站别：综合测试

人数：1

标准工时：

日期：2018/12/26

作业步骤：


1.电机装入综合测试台



1.减速端装入测试台



2.用手来回转动，使电机减速端卡进测试台方形槽中




★先确认产品电压频率并调整好，再进行测试
★110V/120V 20N/32r电机砵码减重20%测试

2.装测试扣板



专用扣板装到外管中

3.接线



棕+电容线 蓝（白） 黑+电容线
定子引线接入综合测试台，若引线不够长用接线盒引出

4.按启动开关



★电机电源线含接插件，接到综合测试台上的航空



按下开关测试台启动

5.按正转开关



按下正转开关，电机上行

6.测试提升力



计数开关

电机上行过程打3次停止键，测试电机上行提升力OK，电机每次运行距离不小于10cm，砵



★不要有电机拉不动
★注意不要有反转

7.按逆转开关



按下逆转开关，电机下行

8.测试下行刹车



计数开关

电机下行过程打3次停止键，测电机刹车OK，电机每次运行距离不小于10cm



★不能刹车打滑

9.取出电机



等砵码落地后打停止开关，电机断电，取下插件及扣板