


Vidanger l'huile de transmission d'un scooter

LOCALISATION SUR LE VÉHICULE




La transmission

INTERVENTION À RÉALISER


 Vidanger l'huile de transmission d'un scooter

Le matériel

 Huile de transmission

 Clé de vidange

 Bac de récupération


 Entonnoir


 Chiffon propre


 EPI : gants de protection

 Les données du véhicule

Les précautions

 Travaillez sur un moteur froid.

 Utilisez l'huile recommandée et respectez les spécifications ainsi que les quantités préconisées par le constructeur.

 Respect de l'environnement :
Veillez à collecter et à éliminer correctement l'huile utilisée conformément aux réglementations environnementales en vigueur.



LES OBJECTIFS DE TEMPS

Aujourd'hui

45 mn

Le jour de
l'examen

30 mn

Dans le monde
professionnel

30 mn