

บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

หมายเลขเอกสาร : ED-OFF-49

ผู้เห็นเหตุการณ์

ทีมฉุกเฉินพื้นที่

1. แจ้งหน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่ทันที
2. กรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
โทร.3214 คุณสุนทร เดชสูงเนิน
3. กรณีดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงไม่ได้ ให้กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โทรแจ้งผู้อำนวยการดับเพลิง Tel.2208 , 081-346-0588

ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรง


หน่วยฉุกเฉินประจำพื้นที่

- 1.คุณสุนทร เดชสูงเนิน (หัวหน้าทีม) โทร.089-445-4165 (MTS)
- 2.คุณบุญชู กรอบบาง โทร.085-805-5552 (MTS)
- 3.คุณสัมพันธ์ ภูมาลา โทร.085-515-4775 (MTS)
- 4.คุณชานวตร บันติวิวัฒน์กุล โทร.084-123-8957 (MTS)
- 5.คุณอภิวัฒน์ จันทวงษ์ โทร.098-721-3310 (MTS)

1. คุณอัทธพล คำโสภา
(ควบคุมคุณภาพรถใหม่)
- 2.คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน
(ควบคุมคุณภาพรถใหม่)

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง

1. ทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงไปที่เกิดเหตุและใช้น้ำ
ดับเพลิง (ตรวจสอบว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว)
2. หัวหน้าทีมฉุกเฉินชั้นรุนแรงโทรแจ้ง
หน่วยงานดับเพลิงภายนอก



ทีมขนย้าย

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณอนิรุจน์ ปานทผลิน(ควบคุมคุณภาพรถใหม่)	ขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ที่สำคัญ ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานไปยังจุดรวมพล 2

ทีมอพยพ/ตรวจสอบพนักงาน

ชื่อ	หน้าที่
1. คุณเฉลิมชัย มะโนชัย (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)	นำพนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลและตรวจนับ จำนวนและแจ้งให้ ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบ

แผนฉุกเฉินลานจอดรถชั้น 3


ฉบับที่ : 14

วันที่ออกเอกสาร : 05/10/2561

วันที่มีผลบังคับใช้ : 10/10/2561

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย
ประธานบริหาร	EMR	JCO

ผังเส้นทางอพยพ / จุดรวมพล



จุดรวมพล
 ผู้ถังดับเพลิง
 ถังดับเพลิง
 ตำแหน่งปัจจุบัน
 ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุ

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

- 1.ผู้อำนวยการดับเพลิง(คุณชัยรัฐ) 2208 , 081-3460588
2. คุณสุนทร เดชสูงเนิน 3214 , 089-4454165
3. ดับเพลิงเทศบาลนครนนท์ 02-5890506 , 02-5917877
4. ป้อมยาม 2141

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเวลากลางคืน

1. รปภ.แจ้งเหตุหน่วยงานภายนอกทันที
2. รปภ. แจ้งให้ผู้อำนวยการดับเพลิงทราบทันที

ทีมสนับสนุน

- ตัดกระแสไฟฟ้า : คุณพรนิมิตร สวสูงเนิน 3211 (ซ่อมบำรุง)
- ทีมพยาบาล : คุณประทุมพร ศรีดารากุล (ควบคุมคุณภาพรถใหม่)
- ดับเพลิงปฐมพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น