








บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table><tr><td>อนุมัติโดย</td><td>ตรวจสอบโดย</td><td>จัดทำโดย</td></tr><tr><td></td><td></td><td>ยสธร (ทช)</td></tr><tr><td>ประธานบริหาร</td><td>EMR</td><td>DCO</td></tr></table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย			ยสธร (ทช)	ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	จัดทำโดย												
		ยสธร (ทช)												
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน														
วันที่มีผลบังคับใช้ : 20 กุมภาพันธ์ 2560		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกอะไหล่		หมายเลขเอกสาร : EI-PTS-07										
ครั้งที่แก้ไข : 01		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 08 กุมภาพันธ์ 2560										
ชื่องาน (Working Title) : การใช้ลิฟท์ขนของ น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1,500 กิโลกรัม			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) : ลิฟท์บรรทุกสินค้า น.นไม่เกิน1500Kg											
จุดที่ทำงาน (Working Point) : แผนกอะไหล่อาคารลานจอดรถ		สถานที่ (Place) : แผนกอะไหล่ อาคารลานจอดรถ		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) : แผนกอะไหล่										
ขั้นตอนการทำงาน (Process)		ข้อควรระวัง (Warning)		รูปภาพ (Picture)										
เอกสารอ้างอิง (Reference)														
<p>1.เปิดสวิทช์กุญแจก่อนการใช้ลิฟท์ และ ปิด ทุกครั้งหลังการใช้ลิฟท์เสร็จในแต่ละวัน</p> <p>2.ปิดสวิทช์ เพื่อเปิดไฟแสงสว่าง ในตู้ลิฟท์</p> <p>3.ปิดประตูชานพักทุกชั้นให้สนิท ก่อน และ หลัง การใช้งานเสร็จทุกครั้ง</p> <p>4.ก่อนการใช้ลิฟท์ เมื่อปิดประตูทุกบานสนิทแล้วจะมีไฟเรืองแสงโชว์ที่ปุ่ม STOP หมายถึง ลิฟท์พร้อมทำงาน หากไฟโชว์ไม่ติด แสดงว่า ปิดประตูไม่สนิท</p> <p>5.กดปุ่มบอกชั้น เพื่อให้ลิฟท์ไปจอดยังชั้นที่ต้องการ</p> <p>6. ขณะลิฟท์ ขึ้น-ลง หากมีเหตุจำเป็นต้องหยุดลิฟท์ ให้กดปุ่ม STOP เพื่อหยุดลิฟท์ชั่วคราว เมื่อเสร็จภาระกิจแล้วให้กดปุ่ม ไปยังชั้นที่ต้องการได้เลย</p> <p>7.หากไฟฟ้าดับ ขณะลิฟท์ทำงาน ให้ดันกลอนลิ้อคประตูชานพักเข้าด้านใน เพื่อเปิดประตูชานพัก</p>		<p>1.การนำชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ใส่เข้าไปในกระเช้าลิฟท์ ควรคำนึงถึงพิกัดน้ำหนักที่จะบรรทุกได้ คือต้องไม่เกิน 1,500 กิโลกรัม</p> <p>2.พยายามวางชิ้นส่วนต่างให้เกิดความสมดุล ทั้งซ้าย และ ขวา อย่าวางของหนักไปทางใดด้านหนึ่งเพียงข้างเดียว</p> <p>3.ควรตรวจเช็ครางประตูลิฟท์อย่าให้มีเศษวัสดุไปขวาง เพราะ จะทำให้ปิดประตูไม่สนิท ลิฟท์จะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าประตูปิดไม่สนิท</p> <p>4.หากลิฟท์ทำงานผิดปกติให้รีบแจ้งไปยังแผนกซ่อมบำรุงให้เข้าตรวจสอบ เบอร์โทรภายใน 3211,3212</p>				<p>- ชื่อนาฬิกาการใช้ลิฟท์บรรทุกสินค้า น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 1500 กิโลกรัมของ บจก.เอส เอส ที อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>โทรศัพท์ : 034-873-220 / 034-873-202</p> <p>โทรสาร : 034-873-343</p> <p>- EF-PTS-226 ตารางการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟท์ขนของ ขนาด 1,500 กิโลกรัม</p>								