


บริษัท โตโยต้าธนบุรี จำกัด

WORK INSTRUCTION SHEET

ขั้นตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ
		
ประธานบริหาร	EMR	DCO

วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547

ครั้งที่แก้ไข : 1

หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบุคคล

หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO

หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-81

วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547

ชื่องาน (Working Title) : แอร์

รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :

จุดที่ทำงาน (Working Point) : บริเวณติดตั้งเครื่อง

สถานที่ (Place) : ภายในบริษัทฯ

ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :

ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)
1. ถอดหน้ากากแอร์ 2. นำฟิวเตอร์ออกมาจากหน้ากากแอร์ 3. นำฟิวเตอร์มาล้างด้วยน้ำประปาเพื่อนำฝุ่นละอองออกโดยน้ำ เสียที่เกิดจากการล้างฟิวเตอร์ไหลลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 4. นำเครื่องเป่าลมมาเป่าฟิวเตอร์ที่ล้างให้แห้งสนิท 5. นำฟิวเตอร์ที่ได้รับการทำความสะอาดประกอบเข้าตัวแอร์	1. นำผ้าปิดจมูกขณะทำการล้างฟิวเตอร์แอร์ 2. ให้น้ำประปาที่ชำระล้างฝุ่นละอองที่เป็นน้ำเสียไหลลง ท่อระบายน้ำที่เข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียเท่านั้น 3. เปลี่ยนแผ่นฟิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อพบเห็นว่าตันหรือเกิด การชำรุดที่ไม่สามารถใช้งานได้		