










บริษัท โตโยต่านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด		WORK INSTRUCTION SHEET		<table border="1"> <tr> <td>อนุมัติโดย</td> <td>ตรวจสอบโดย</td> <td>ผู้จัดทำ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ประธานบริหาร</td> <td>EMR</td> <td>DCO</td> </tr> </table>		อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ				ประธานบริหาร	EMR	DCO
อนุมัติโดย	ตรวจสอบโดย	ผู้จัดทำ												
														
ประธานบริหาร	EMR	DCO												
วันที่มีผลบังคับใช้ : 28 มิถุนายน 2547		หน่วยงานออกเอกสาร : แผนกบุคคล		หมายเลขเอกสาร : EI - OFF-79										
ครั้งที่แก้ไข : 1		หน่วยงานเก็บเอกสารต้นฉบับ : DCO		วันที่ออกเอกสาร : 28 มิถุนายน 2547										
ชื่องาน (Working Title) : เครื่องสูบน้ำดับเพลิง			รุ่นอุปกรณ์ (Model of Equipment) :											
จุดที่ทำงาน (Working Point) : ใต้บันไดชั้น 1 (ด้านหลัง)		สถานที่ (Place) : อาคารสุวิทย์พงษ์		ผู้รับผิดชอบ (Responsibility) :										
ขั้นตอนการทำงาน (Process)	ข้อควรระวัง (Warning)	รูปภาพ (Picture)	เอกสารอ้างอิง (Refernce)											
1. ให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบท่อส่งน้ำ และระดับน้ำในถังเก็บน้ำ 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า วาล์วในระบบท่อส่งน้ำทุกตัวเปิดอยู่ 3. ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 4. ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ 5. ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ และสายไฟของแบตเตอรี่ และจุดต่อทั้งหมด 6. ถ้าต้องการเดินเครื่องด้วยระบบ MANUAL จากตู้ควบคุม - กด CONTROL SWITCH ในตู้ควบคุม (CONTROLLER) มาที่ตำแหน่ง MAN # 2 - กดปุ่ม START แล้วรอประมาณ 5 วินาที จนกว่าเครื่องยนต์จะติด - ถ้าเครื่องยนต์ไม่ติด ให้กด CONTROL SWITCH ไปที่ MAN # 2 - กดปุ่ม START อีกครั้ง ตามขั้นตอนข้างบน	- ให้มีการทดลองการทำงานของเครื่องยนต์ และระบบควบคุมเสมอทุกสัปดาห์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ๆ ละ ประมาณ 10 - 15 นาที													