







(Maintenance work standard)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------|--|-------|----------|--------|
| Číslo štandardu | Standard PMSK-W11 | Dátum vyhotovenia | 2020.01.28 | Dátum aktualizácie | | | |
| Plant | Modul Shop 6310-20/6-10 | Team | Maintenance | zodpovedný | Šimák | Schválil | Korbel |
| Názov | DVEROVÁ CLONA V10-MS až V31-MS (2 minúty 1 muž trvanie kontroly jednej clony) | | | | | | |
| Účel | Kontrola ovládania dverovej clony PRED a PO skončení výroby. | | | | | | |
| Obrázok | | | | Použité nástroje | | | |
|  | | | | Kľúč 455 | | | |
| | | | |  | | | |
| | | | | Použité materiály | | | |
| | | | | Žiadne | | | |

Pracovný štandard (PMSK-W11)

| Fotografie a ilustrácie | Obsah práce(poradie a metóda) | Špeciálne položky (BOZP a pod.) |
|--|---|----------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola eventuálneho poškodenia rozvádzača ➤ Prepnutý prepínač v polohe Manuál/Ruč ➤ 0,5min. 1 muž | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola horný prepínač prepnutý do polohy 2 ➤ 0,5min. 1 muž | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola spodný prepínač prepnutý do polohy 2 ➤ 0,5min. 1 muž | |




Pracovný štandard (PMSK-W11)

| Fotografie a ilustrácie | Obsah práce(poradie a metóda) | Špeciálne položky (BOZP a pod.) |
|--|---|----------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none">➤ Kontrola zatvorenie brány➤ 0,5min. 1 muž | |

Pracovný postup (PMSK-W11)

※ Dôležité upozornenie

1. V prípade dodržania štandardu ak dverová clona bude kúriť treba nájsť príčinu.
2. Ak bude zlepený kontakt od brány informovať nadriadeného a p.Harmečka

| Fotografie a ilustrácie | Obsah práce(poradie a metóda) | Špeciálne položky (BOZP a pod.) |
|--|---|----------------------------------|
|    | Kontrola ovládania dverovej clony <ol style="list-style-type: none">1. Vizualnou kontrolou skontroluj poškodenie rozvádzača.2. Vizualnou kontrolou skontroluj či je prepínač v polohe manuál/ruč.3. Vizualnou kontrolou skontroluj či sú prepínače horný a spodný v polohe 2.4. Vizualnou kontrolou skontroluj či je brána zatvorená. | |