





(Maintenance work standard)

Číslo štandardu	Standard PMSK-M9	Dátum vyhotovenia	2020. 1. 28	Dátum aktualizácie			
Plant	Sewage & Water M6300-20/3	Team	Maintenance	zodpovedný	Králik	Schválil	Korbel
Názov	Hlavný prívod vody pre Mobis +Napojenie KIA Motoráreň						
Účel	Prívod pitnej vody						
Obrázok				Použité nástroje			
				PDA			
				OPP			
				Rukavice,pracovna obuv			



Pracovný štandard (PMSK-M9)

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola a odpis hodnoty z vodomera do PDA na privodnom potrubí 500mm hlavný privod vody ➤ 5m. - 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola a odpis hodnoty z vodomera do PDA na privodnom potrubí 200mm hlavný privod vody ➤ 5m. - 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola a odpis hodnôt z vodomeroch do PDA na potrubí KIA Motorárne ➤ 5m. - 1 muž 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pri zistení poškodenia nahlásiť bezodkladne nadriadenému.

Pracovný postup (PMSK-M9)

※ Dôležité upozornenie

1. Pred odpisom hlavného prívodu vody za plotom treba volať dispečing Sevak aby si vypli alarm, ktorý majú namontovaný v šachte. T.č. +421 41 707 17 29

Fotografie a ilustrácie	Obsah práce(poradie a metóda)	Špeciálne položky (BOZP a pod.)
	Odpis Hlavného prívodu vody 1. Otvorenie poklopu 2. Zlezenie do šachty po rebriku 3. Odpis udajov z vodomera do PDA 4. 10m. 1 muž	➤ Pri kontrole používajte OPP ako ochranné rukavice a pracovná obuv.
	Odpis prívodu vody KIA 1. Otvorenie poklopu 2. Zlezenie do šachty po rebriku 3. Odpis udajov z vodomera do PDA 4. 5m. 1 muž	➤ Pri kontrole používajte OPP ako ochranné rukavice a pracovná obuv.