





NA 15
SB 15
SC 15



Drehpunkt für vorderen Deckel
Front hood hinge point
Centre de rotation pour le capot AV



Reparatur-Anweisung für Coupe Innenverkleidung
Body Work Dimensions for Interior of Coupe
Instructions de réparation pour le parement intérieur du Coupé

56B - 356C

Schweißnaht autogen
Welded seam
Joint de soudure

+++++

XXXXXXX
Puntschweißnaht
Spot welding
Soudure par points