



Arduino UNO




舵机


注意：
装SD卡时
接A0，否
则接D13



步进电机 (M1)



步进电机 (M2)



SD卡模块



www.qhebot.com