

FICHE TECHNIQUE: Connexion ETIC BE AUTO		F.T:007.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 09/07/2024	Page 1 sur 2

- Paramétrage application M2ME :

- Ouvrir application M2ME
- Nouveau Site « BE_AUTO »
« Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe spécifique » -> **ACTEMIUM49** mdp : **ACTEMIUM#49**
- Onglet « connexion » cocher :
« Ce site est accessible par internet »
« Ce site est visible à travers le service M2Me_connect »
Product key: **1A08F281-9325-4B48-BCF9-0C6E7D93EA56**

M2Me - Propriétés du site BE_AUTO

Général Connexion Avancé

Nom du site :

Identifiants de connexion

☐ Utiliser le nom d'utilisateur et le mot de passe de la session
☒ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifique

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Info :

OK Annuler

M2Me - Propriétés du site BE_AUTO

Général Connexion Avancé

Accès par Internet

☒ Ce site est accessible par Internet
☒ Ce site est visible à travers le service M2Me_Connect
☒ Product key :
☐ Nom d'hôte ou adresse IP :

Accès par RTC

☐ Ce site est accessible par RTC
 Numéro d'appel :


OK Annuler

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

FICHE TECHNIQUE: Connexion ETIC BE AUTO		F.T:007.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 09/07/2024	Page 2 sur 2

- Paramétrage IP :

- Ouvrir document texte « IP_ROUTEUR.txt » sur le réseau : [V:\17-BE Automatisme\ROUTEUR ETIC](#)
- Se connecter via RJ45 au serveur web de la dernière IP utilisée
- Changer l'adresse IP pour votre application :



- Redémarrer le routeur (Attendre 60s que le routeur soit démarré)
- Test de ping du routeur avec sa nouvelle adresse
- **Renseigner le document texte avec la nouvelle configuration**

A	Création du document
Indice	Objet de la modification