


				3.3V							
			EN	09							
Input only	SVP	ADC1_0	IO36	05							
Input only	SVN	ADC1_3	IO39	08							
Input only		ADC1_6	IO34	10							
Input only		ADC1_7	IO35	11							
	TOUCH9	ADC1_4	IO32	~ 12							
	TOUCH8	ADC1_5	IO33	~ 13							
	DAC_1	ADC2_8	IO25	~ 14							
	DAC_2	ADC2_9	IO26	~ 15							
	TOUCH7	ADC2_7	IO27	~ 16	NC						
	TOUCH6	ADC2_6	IO14	~ 17	38 ~	IO19	SPI MISO				
	TOUCH5	ADC2_5	IO12	~ 18	35 ~	IO18	SPI SCK				
				GND	34 ~	IO5	SPI SS				
	TOUCH4	ADC2_4	IO13	~ 20	27 ~	IO17	TXD				
			IO9	~ 28	25 ~	IO16	RXD				
			IO10	~ 29	24 ~	IO4	ADC2_0	TOUCH0			
			IO11	~ 30	23 ~	IO0	ADC2_1	TOUCH1			
				5V	22 ~	IO2	ADC2_2	TOUCH2			
					21 ~	IO15	ADC2_3	TOUCH3			
					33 ~	IO8	SD1				
					32 ~	IO7	SD0				
					31 ~	IO6	CLK				