


UWAGA!

KOSZ NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

KOSZ NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIĄŻEŃ NIE WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NORMALNEGO STOSOWANIA.



UWAGA!
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

SYMBOL	GŁĘBOKOŚĆ KOSZA G (mm)	DŁUGOŚĆ KOSZA L (mm)	WAGA (KG)	OBCIĄŻENIE RÓWNOMIERN E QC (kg)	OBCIĄŻENIE PUNKTOWE i BOCZNE QP (kg)
ME-K29480500	480	480	5.6	20	10
ME-K29480501	480	480		20	10
ME-K29480680	480	680		20	10
ME-K29480681	480	680		20	10

Opis wzoru wykonania:

KOSZ BEZ PODSTAWY H-800 G-480 L-

Numer arkusza katalogowego

ME-K29