



UWAGA!

KOSZ NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

KOSZ NALEŻY STOSOWAĆ PO ZMONTOWANIU NA PALECIE EURO.

KOSZ NALEŻY TAK ZAMONTOWAĆ ABY NIE PRZESUWAŁ SIĘ NA PALECIE.

KOSZ NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIĄŻEŃ NIE WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NORMALNEGO STOSOWANIA.



UWAGA!
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEŁOMOWAĆ.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ KOSZA (mm)	WAGA (KG)	OBCIĄŻENIE RÓWNOMIERNE QC (kg)	OBCIĄŻENIE PUNKTOWE i BOCZNE QP (kg)
ME-K93801201	1200		130	15
ME-K93801201	1200		130	15

Opis wzoru wykonania:

KOSZ NA EUROPALETĘ H=0800

Numer arkusza katalogowego

ME-K93