



Mechanische Aussenanzeigen			
	14.02/01		14.02/02 G/P
	14.03/01		14.03/02 Leer/Beladen
	14.04/01		14.04/02 Bremse aus
	14.05/01		14.05/02 Feststellbremse

(Verwendungsbereich)				(zul. Abw.)		(Oberfläche)		Maßstab		ohne		(Gewicht)			
								Werkstoff Rohteilnummer Modell-Nr.							
Güterwagen 4.0						Datum		Name		(Benennung) <					