

Alarme		Base		Alarme		Groupement		Inhibition		Panel		T
N°	Fonction	N°	Group	Entrée	Sortie	N°	Sortie	N°	Sortie	N°	PIN	S

MOTEURS PROPULSEURS

1	MOTEUR PROPULSEUR BÂBORD	0	-	X0	Y0	1	2C-Y6			1	1	
2	MOTEUR PROPULSEUR TRIBORD	0	-	X3	Y3	2	2C-Y5			1	13	
3	ARRÊT AUTO. - MOTEUR PROPULSEUR BÂBORD	0	-	X1	Y1	3	2C-Y4			1	2	
4	ARRÊT AUTO. - MOTEUR PROPULSEUR TRIBORD	0	-	X4	Y4	4	2C-Y3			1	14	
5	RÉDUIRE - MOTEUR PROPULSEUR BÂBORD	0	-	X2	Y2	5	2C-Y2			1	3	
6	RÉDUIRE - MOTEUR PROPULSEUR TRIBORD	0	-	X5	Y5	6	2C-Y1			1	15	

MOTEURS AUXILIAIRES

7	ARRÊT AUTO. - BAS PRESSION HUILE MA N°1	0	-	X6	Y6	7	2C-Y0			1	4	
8	ARRÊT AUTO. - HAUT TEMP. DE'L EAU MA N°1	0	-	X7	Y7	7	2C-Y0			1	16	
9	ARRÊT AUTO. - SURVITESSE MA N°1	0	-	X10	Y10	7	2C-Y0			1	5	
10	ALARME COMMUN MA N°1	0	-	X11	Y11	7	2C-Y0			1	17	
11	ARRÊT AUTO. - BAS PRESSION HUILE MA N°2	0	-	X12	Y12	7	2C-Y0			1	6	
12	ARRÊT AUTO. - HAUT TEMP. DE'L EAU MA N°2	0	-	X13	Y13	7	2C-Y0			1	18	
13	ARRÊT AUTO. - SURVITESSE MA N°2	0	-	X14	Y14	7	2C-Y0			1	7	
14	ALARME COMMUN MA N°2	0	-	X15	Y15	7	2C-Y0			1	19	
15	ARRÊT AUTO. - BAS PRESSION HUILE MOTEUR DU PORT	0	-	X16	Y16	7	2C-Y0			1	8	
16	ARRÊT AUTO. - HAUT TEMP. DE'L EAU MOTEUR DU PORT	0	-	X17	Y17	7	2C-Y0			1	20	
17	ARRÊT AUTO. - SURVITESSE MOTEUR DU PORT	0	-	X20	Y20	7	2C-Y0			1	9	
18	ALARME COMMUN MOTEUR DU PORT	0	-	X21	Y21	7	2C-Y0			1	21	

AUTRES ALARMES

19	FAUTE CHARGEUR DE BATTERIE 24V	0	-	X22	Y22	8	2B-Y7			1	10	
20	BAS TENSION BATTERIES DE ALARMES	0	-	X23	Y23	8	2B-Y7			1	22	
21	FAUTE TENSION BARRE	0	-	X24	Y24	8	2B-Y7			1	11	
22	FRÉQUENCE BARRE	0	-	X25	Y25	8	2B-Y7			1	23	
23	BAS ISOLÉMENT DANS LE TABLEAU PRINCIPALE	0	-	X26	Y26	8	2B-Y7			1	12	
24	BAS ISOLÉMENT 24V.	0	-	X27	Y27	8	2B-Y7			1	24	
25	DÉCOCHEMENT NO ESSENTIAUX	0	-	X30	Y30	8	2B-Y7			2	1	
26	INCENDIE	0	-	X31	Y31	9	2B-Y6			2	13	
27	ALARME BARRE N°1	0	-	X32	Y32	8	2B-Y7			2	2	
28	ALARME BARRE N°2	0	-	X33	Y33	8	2B-Y7			2	14	
29	STAND-BY POMPE EAU SALÉ	0	-	X34	Y34	8	2B-Y7			2	3	
30	STAND-BY POMPE EAU DOUCE	0	-	X35	Y35	8	2B-Y7			2	15	
31	STAND-BY POMPE COMBUSTIBLE	0	-	X36	Y36	8	2B-Y7			2	4	
32	STAND-BY POMPE HUILE N°1	0	-	X37	Y37	8	2B-Y7			2	16	
33	STAND-BY POMPE HUILE N°2	0	-	X40	Y40	8	2B-Y7			2	5	
34	NIVEAU HAUT TANK HUILE SALE	0	-	X41	Y41	8	2B-Y7			2	17	
35	NIVEAU HAUT TANK EAUX NOIRES	0	-	X42	Y42	8	2B-Y7			2	6	
36	NIVEAU TANK JOURNALIERE TRIBORD	0	-	X43	Y43	8	2B-Y7			2	18	
37	NIVEAU TANK JOURNALIERE BÂBORD	0	-	X44	Y44	8	2B-Y7			2	7	
38	NIVEAU BAS TANK SERVICE HYD. BÂBORD	0	-	X45	Y45	8	2B-Y7			2	19	